


**7 Muttern lösen und  
Getriebe abziehen**



Getriebe im ausgebauten Zustand



Zahnrad gegen neues austauschen  
und Stift in zweites Loch setzen.  
Verbindungen fest anziehen